






**Grandstream
IP-telefons
GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630**
Telefona pamata funkcijas


SKAĻRUNA VAI GARNITŪRAS IZMANTOŠANA

- 1) Izmantojiet pogu "Speaker" , lai ieslēgt/izslēgt skaļruni.
- 2) Izmantojiet pogu "Headset" , lai ieslēgt/izslēgt garnitūru, ja tā ir pieslēgta.

ZVANA VEIKŠANA

- 1) Noņemiet klausuli/garnitūru vai nospiediet pogu "Speaker" vai pieejamas līnijas pogu (ieslēdz skaļruni).
- 2) Būs dzirdams signāls un atbilstošās līnijas LED indikators aizdegsies ar zaļo gaismu.
- 3) Ja Jūs vēlaties, nospiediet citu līnijas pogu (alternatīvais SIP konts.)
- 4) Ievadiet telefona numuru.
- 5) Nospiediet pogu "Send"  vai nospiediet pogu "#".

PĀRZVANIŠANA

- 1) Noņemiet klausuli/garnitūru.
 - 2) Nospiediet pogu "Send"  vai nospiediet pogu "Redial".
- Piezīme:** Pārzvanīšanai tiks izmantots SIP konts, kas veica pēdējo zvanu.

ZVANU PIENEMŠANA

Viens ienākošais zvans:

- 1) Pieņemiet zvanu, noņemot klausuli/garnitūru vai nospiežot pogu "Speaker" vai atbilstošā konta līnijas pogu.


Vairāki ienākošie zvani:

- 1) Kad zvans atrodas gaidīšanas režīmā lietotāji dzirdes gaidīšanas režīma melodiju.
- 2) Nākamās pieejamas līnijas LED indikators aizdegsies ar sarkano gaismu.
- 3) Pieņemiet ienākošo zvanu, nospiežot uz atbilstošās līnijas pogu.
- 4) Tēkošais zvans tiks gaidīšanas režīmā.
- 5) Pārslēdziet starp zvaniem ar līnijas pogu.

ZVANA PABEIGŠANA

Pabeidziet zvanu ar pogu "EndCall" vai noliekot klausuli.



AIZTURĒŠANA/ATGRIEŠANĀS PIE ZVANA

- 1) Aizturēt: Aizturiet zvanu, nospiežot pogu "Hold" .
- 2) Atgriešanās: Lai atgriezties pie zvana, nospiediet atbilstošās līnijas mirdzošo pogu.


ZVANA PĀRSŪTĪŠANA

Ja Jūs pieņemat zvanu un gribat pārsūtīt to citam abonentam.

Beznosacījuma pārsūtīšana:

- 1) Nospiediet pogu "transfer" .
- 2) Ievadiet numuru un nospiediet pogu "Send"  lai pabeigt aktīva zvana pārsūtīšanu.


Nosacīta pārsūtīšana:

- 1) Nospiediet brīvas līnijas pogu, lai izveidot jaunu zvanu un aktīva līnija tiks automātiski aizturēta.
- 2) Pēc zvana uzstādīšanas nospiediet pogu "Transfer"  un pēc tam līnijas pogu, kur atrodas aizturēts zvans, lai pārsūtīt to.
- 3) Pēc tam, kad zvans tiks pārsūtīts, telefona ekrāns pāries gaidīšanas režīmā.

TRĪSPUSĒJĀ KONFERENCE (Četrpusējā konference priekš GXP1630)

Zvana izveidošana konferences uzsākšanai:

Ja Jūs jau runājat un gribat pieslēgt trešo personu trīspusējās konferences režīmā.


- 1) Nospiediet pogu "Conference" , lai parādīt konferences zvana ekrānu.
- 2) Ievadiet trešās puses numuru, tad nospiediet pogu "Send".
- 3) Kad savienojums ar trešo pusi būs uzstādīts, nospiediet pogu "ConfCall", lai izveidot trīspusējo konferenci.

4) Atkārtojiet 1-3 soli, lai pievienot konferencei 4 dalībnieku (tikai priekš GXP1630).

Konferences uzsākšanas zvana atcelšana:

Nospiediet pogu "Cancel" uz konferences zvana ekrāna, lai atgriezties pie divpusējā zvana.

Konferences aizturēšana:

- 1) Nospiediet pogu "Hold" , lai aizturēt visus konferences zvanus;
- 2) Nospiediet pogu "ReConf", lai atgriezties pie konferences vai izvēlieties atbilstošo mirgojošo līniju individuālai sarunai ar atsevišķu dalībnieku.

Konferences pabeigšana:

Konference tiks pabeigta visām trīs pusēm, ja persona, kas uzsāka konferenci, noliks klausuli vai nospiedis pogu "EndCall".



BALSS PASTA PAZIŅOJUMS

Mirdzošs sarkans MWI (jauno paziņojumu indikators) norāda uz to, ka ir paziņojums, kas atrodas gaidīšanas režīmā.


- 1) Nospiediet pogu "Message", lai ielādēt paziņojumu. IVR sistēma, izmantojot padomus paskaidros lietotājam paziņojuma ielādes procesu.
- 2) Nospiediet atbilstošu līnijas pogu, lai ielādēt viena vai otra konta paziņojumus.

Piezīme: Katram kontam jānorāda balss pasta portāla numuru ailē "Balss pasta lietotāja ID".

NONĒMT/ATSLĒGT SKAŅU

- 1) Nospiediet pogu "Mute" , lai ieslēgt/izslēgt mikrofonu.
- 2) Simbols "Atslēgta skaņa"  norāda uz to, ka mikrofons ir atslēgts.

SKAĻUMA REGULĒŠANA

Izmantojiet pogu "Volume" , lai regulēt izsaukuma skaļumu, kad telefons atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet pogu "Volume" aktīva zvana laikā, lai regulēt sarunas skaļumu.